



PROGRAMMER L'OUVERTURE PARTIELLE SUR LE MOTEUR SOMMER DUO SL



Légende :

Symboles



Désignations

Allumé Fixe


Clignote

Appuyer 2 fois


Maintenir 2 secondes

La programmation de l'ouverture partielle se commence porte fermée.


Associer l'émetteur au canal de l'ouverture partielle.




Enclencher l'ouverture partielle.




8




10



11



9



Programmer l'ouverture partielle.

