


Étape 1



Appuyez sur « Register » pour vous inscrire.



Étape 2.

Créez votre mot de passe et renseignez le code envoyé.


Puis envoyez un mail à marketing@aludoor.fr pour pouvoir être invité.



Étape 3.

Vous arriverez à l'accueil.


Cliquez ici pour aller sur votre profil.



Étape 4.


Vous pouvez changer la langue.

**Puis, une fois invité, allez dans
« Received Devices » pour voir
les portes partagées.**




Étape 5.

Cliquez sur « Oui ».




Étape 6.

Revenez à l'accueil et allez sur la porte showroom.



Étape 7.

Ce logo sert à activer la caméra.



ALUDOOR
PORTES SECTIONNELLES - RESIDENTIELLES - INDUSTRIELLES

**Vous avez donc accès à la porte
et vous pouvez la contrôler.**

